

Ersa MULTI-TC



1. Lötpitze

2. Position des Temperaturfühlers (Abb. 2)

3. Ablageständer


4. Typenbezeichnung, Versorgungsspannung und Leistung

5. Wärmenachschanzeige (LED)

6. Temperatur-Einstellknopf (Abb. 3)

7. Kerbe für Verdehschutz (auf Unterseite)

8. Haltefeder für Lötpitze



① Multi-TC

1. Soldering tip

2. Position of the temperature sensor (Fig. 2)

3. Rest stand

4. Type designation, supply voltage and power

5. Reheating indicator (LED)

6. Temperature adjusting knob (Fig. 3)

7. Notch for anti-rotation guard (on bottom)

8. Retaining spring for soldering tip

1. Pointe à souder

2. Position du capteur de température (Fig. 2)

3. Support

4. Type, tension d'alimentation et puissance

5. Indication d'apport de chaleur (LED)

6. Bouton de réglage de température (Fig. 3)

7. Rainure anti-pivotement (sur face inférieure)

8. Ressort de retenue de la pointe à souder

DE Merkmale

Der Multi-TC ist ein leistungsstarkes Werkzeug mit einem feinfühligen Temperatursensor, der weit vorne in der Lötpitze platziert ist. Dadurch wird die Temperatur sehr nahe an der Löttstelle gemessen und das Heizsystem kann sofort auf den Wärmeverlust durch schnelles Nachheizen reagieren.

Die Kombination des in der Lötpitze platzierten Temperatursensors mit der im Griff integrierten präzisen Regel-Elektronik ermöglicht es Ihnen, sowohl feinste Lötarbeiten an empfindlichen elektronischen Bauteilen, als auch Lötarbeiten mit sehr großem Wärmebedarf (z.B. Tiffany-Löten) professionell auszuführen.

Durch die hochentwickelte Technik des Ersa Multi-TC können beste Lötergebnisse erzielt werden!

EN Features

The Multi-TC is a high-performance instrument with a sensitive temperature sensor placed up front in the soldering tip. The temperature is therefore measured very close to the solder joint and the heating system can immediately react to heat loss with quick reheating.

The combination of the temperature sensor in the soldering tip and the precise control electronics integrated in the handle allows the most delicate soldering operations on sensitive electronic components as well as soldering work requiring much heat (such as Tiffany glass soldering) in a professional manner.

With the state-of-the-art technology of the Ersa Multi-TC affords the best possible soldering results.

FR Caractéristiques

Le Multi-TC est un outil de grande puissance, équipé avec un capteur de température sensible, placé à l'extrémité de la pointe à souder. De cette façon, la température est mesurée très près de la surface à souder et le système chauffant peut immédiatement compenser les pertes de chaleur par un apport rapide de puissance.

La combinaison du capteur placé dans la pointe à souder et de l'électronique de régulation de précision intégrée dans la poignée vous permet d'effectuer de manière professionnelle des tâches de soudure sur des composants électroniques sensibles ainsi que des travaux sur des pièces exigeant un grand apport de chaleur (par ex. soudure de vitraux). Grâce à la technique avancée du Multi-TC de Ersa, vous pouvez obtenir les meilleurs résultats de soudure.

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die beiliegenden Sicherheitshinweise.

Safety information

Please read the enclosed safety instructions before you start using the device.

Consignes de sécurité

Veuillez observer impérativement les consignes de sécurité avant la mise en service.

Ersa-Lötkolben werden nach den Sicherheitsvorschriften der VDE 0700 gefertigt und geprüft.

Ersa soldering irons are manufactured and tested in accordance with the safety requirements of VDE 0700.

Les fers à souder de Ersa sont produits et testés selon les directives de sécurité de la norme VDE 0700.

Vor Inbetriebnahme des Gerätes ist zu beachten:

1. Die Spannungsangabe auf dem Typerring muss mit der Spannungsquelle übereinstimmen.

2. Kontrollieren Sie den Sitz der Lötpitze. Die Kerbe für den Verdehschutz muss korrekt eingrastet, die Haltefeder gespannt und sicher eingehängt sein.

Dadurch ist gewährleistet, dass die Lötpitze gut am Temperatursensor anliegt und die Lötpitzen temperatur genau geregelt wird.

Den Lötkolben nicht ohne Lötpitze betreiben.

Before starting operation of the device, note the following:

1. The voltage specification on the type ring must match the voltage source.

2. Check the seating of the soldering tip. The notch for the anti-rotation guard must be correctly engaged, the retaining spring tensioned and securely attached.

This will ensure that the soldering tip is properly positioned at the temperature sensor and that the soldering tip temperature is precisely controlled.

Do not operate the soldering iron without the soldering tip.

Inbetriebnahme:

1. Legen Sie den Lötkolben auf dem Ablageständer ab.

2. Wählen Sie die gewünschte Soll-Temperatur am Temperatur-Einstellknopf (Abb. 3). Der Einstellknopf ist vertieft in den Griff eingelassen, um unbeabsichtigtes Verstellen zu verhindern.

3. Schließen Sie den Lötkolben an eine Schutzkontaktsteckdose an.

4. Wischen Sie die Lötpitze unmittelbar vor dem Löten an einem feuchten Viskoseschwamm ab. Nie nach dem Löten abwischen, da das Restlot die Oxidation der Lötbahn verhindert.

5. Legen Sie in Arbeitspausen den Lötkolben immer auf dem Ablageständer ab.

Den Lötkolben nur in trockenen Innenräumen verwenden.

1. Set the soldering iron on the rest stand.

2. Select the desired target temperature using the temperature adjusting knob (Fig. 3). The adjusting knob is recessed in the handle to prevent accidental adjustment.

3. Connect the soldering iron to a protective ground contact socket.

4. Wipe off the soldering tip with a damp viscose sponge immediately before soldering. Never wipe the soldering tip after soldering, since the residual solder prevents oxidation at the tip.

5. Always set the soldering iron on the rest stand when interrupting work.

Use the soldering iron only indoors under dry conditions.

Wärmenachschanzeige und Wahl der richtigen Lötpitze:

Die Wärmenachschanzeige (LED) liefert Ihnen wichtige Informationen für effizientes Löten.

1. Nach dem Anschließen an das Versorgungsnetz leuchtet die LED zunächst ständig.

Die LED erlischt nachdem die eingestellte Soll-Temperatur erreicht wurde.

2. In Arbeitspausen sind nur wenige kurze Heizpulse erforderlich, um die Lötpitzen-Temperatur auf dem eingestellten Wert zu halten. Die LED blinkt teilweise in größeren Abständen – abhängig von der eingestellten Soll-Temperatur und der Größe der Lötpitze.

3. Bei Löttstellen mit sehr großem Wärmebedarf muss die Lötpitze ausreichend groß gewählt werden, um die volle Heizleistung des Multi-TC zu nutzen.

Falls bei solchen Löttstellen die LED von Dauerleuchten auf Blinken wechselt bevor das Lot der gesamten Löttstelle aufgeschmolzen ist, zeigt dies an, dass die Lötpitze zu klein gewählt wurde und nicht in der Lage ist, die volle Heizleistung des Kolbens auf die Löttstelle zu übertragen.

In diesem Fall wählen Sie bitte die für Ihre Lötaufgabe richtige Lötpitze aus der Aufstellung in dieser Betriebsanleitung.

1. After the device is connected to the power supply, the LED first illuminates steadily. The LED goes out after the adjusted target temperature has been attained.

2. During interruptions of work only a few short heat pulses are required in order to maintain the soldering tip temperature at the adjusted value. The LED partly flashes at longer intervals, depending on the adjusted target temperature and the size of the soldering tip.

3. For solder joints with a very high heat requirement, select a sufficiently large soldering tip in order to utilize the full heating power of the Multi-TC. If at such solder joints the LED changes from steady illumination to flashing before the solder of the entire joint has melted, then the soldering tip is too small and is not able to conduct the full heat output of the soldering iron to the solder joint.

In this case, select the correct soldering tip for your soldering job from the list in these Operating Instructions.

Achtung!

Nehmen Sie keine Eingriffe oder Veränderungen am Lötkolben vor.

Wenn die Anschlussleitung beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Reparaturen dürfen nur mit Original Ersa-Ersatzteilen vom erfahrenen und autorisierten Elektrofachpersonal vorgenommen werden. Das Gerät beinhaltet strom- und spannungsführende Teile.

Bei unsachgemäßen Eingriffen besteht Lebens-

gefahr.

If the connecting cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's customer service or a similarly qualified person in order to avoid hazards.

Repairs may be performed only by experienced and authorized electrical technicians using genuine Ersa parts. The device contains live and voltaged parts.

There is a risk of fatal injury if inexperienced people work on the unit.

Attention!

Do not intervene in or make changes to the soldering iron.

If the connecting cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's customer service or a similarly qualified person in order to avoid hazards.

Repairs may be performed only by experienced and authorized electrical technicians using genuine Ersa parts. The device contains live and voltaged parts.

There is a risk of fatal injury if inexperienced people work on the unit.

Attention!

N'apportez aucune intervention ou modification au fer à souder.

Lorsque le cordon est endommagé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, par son service après vente ou par une autre personne qualifiée, afin d'éviter tout danger.

D'éventuelles réparations ne peuvent être effectuées que par des techniciens qualifiés expérimentés autorisés, en n'utilisant que des pièces de rechange Ersa originelles. L'appareil contient des composants sous tension.

Les interventions inappropriées sont mortellement dangereuses.

Arbeiten mit empfindlichen Bauelementen:

Manche Bauteile können durch elektrostatische Entladungen beschädigt werden (beachten Sie bitte die Warnhinweise auf den Verpackungen oder fragen Sie den Hersteller bzw. den Lieferanten). Zum Schutz dieser Bauelemente eignet sich ein ESD-sicherer Arbeitsplatz (ESD = Elektrostatische Entladung).

Dieses Umfeld kann mit Teilen, die der Norm IEC61340-5-1 entsprechen, geschaffen werden. Die leitfähige ESD-Arbeitsunterlage wird über einen ESD-Erdungsstecker (mit eingebautem 1 MΩ-Sicherheitswiderstand) an einen Schutzleiterkontakt (PE) derselben Steckdosenleiste angeschlossen, an der auch der Schutzleiter (PE) des Multi-TC angeschlossen ist (siehe Abb. 4).

Die beiden an der ESD-Arbeitsunterlage angeschlossenen ESD-Erdungsleitungen müssen integrierte 1 MΩ-Sicherheitssicherungen besitzen.

*) Lötkolben mit Schutzklasse 1 (Schutzleiter) und ESD-Erdungsstecker in derselben Steckdosenleiste

*) Soldering iron with protection class 1 (protective ground) and ESD ground plug in the same socket board

*) Fer à souder de catégorie de protection 1 (conducteur de protection) et prise de terre ESD dans la même prise de courant

Working with sensitive components:

Some components can be damaged by electrostatic discharge (please note the warnings on the packaging, or ask the manufacturer or supplier). An ESD-protected workstation (ESD = electrostatic discharge) is suitable for protecting these components.

The proper surroundings can be created using parts according to the standard IEC61340-5-1.

The conductive ESD work surface is connected via an ESD ground plug (with integrated 1 MΩ safety resistor) to a protective ground contact of the same socket board, to which the protective ground of the Multi-TC is also connected (see fig. 4).

The two ESD ground cables connected to the ESD work surface must have integrated 1 MΩ safety resistors.

Travailler avec des composants sensibles :

Certains composants peuvent être endommagés par des décharges électrostatiques (observez les avertissements sur les emballages ou renseignez-vous auprès du fabricant ou du fournisseur). Afin de protéger ces composants, votre lieu de travail doit être sécurisé ESD (ESD = décharges électrostatiques).

Un tel environnement peut être créé avec des composants selon la norme IEC61340-5-1. La surface de travail ESD conductrice doit être connectée via une prise de terre ESD (avec une résistance de sécurité de 1 MΩ intégrée) à un contact de conducteur de protection (PE) de la même prise de courant sur laquelle est branchée le conducteur de protection (PE) du Multi-TC (voir Fig. 4).

Les deux conducteurs de terre ESD connectés à la surface de travail ESD doivent être équipés avec des résistances de sécurité intégrées de 1 MΩ.

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V~
Frequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 75 W / 350 °C
Anheizleistung	bis zu 285 W
Anheizzeit	ca. 34 s auf 280 °C,
Regeltechnik	SENSOTRONIC
Temperaturbereich	250 bis 450 °C
Wärmenachschub-Anzeige	LED rot
Gewicht ohne Zuleitung	ca. 60 g
Zuleitung	1,5 m; 3 x 0,75 mm ²
(hochflexibel/hitzebeständig)	
Ausführung	Schutzklasse 1

Technical Data

Operating voltage	230 V~
Frequency	50-60 Hz
Power consumption	approx. 75 W / 350 °C
Preheating power	up to 285 W
Preheating time	approx. 34 s to 280 °C,
Control technology	SENSOTRONIC
Temperature range	250 to 450 °C
Reheating indicator	red LED
Weight without cable	approx. 60 g
Feeder cable	1.5 m; 3 x 0.75 mm ²
(ultraflexible/heat-resistant)	
Version	Protection class 1

Données techniques

Tension	230 V~
Fréquence	50-60 Hz
Puissance dissipée	env. 75 W / 350 °C
Puissance de chauffage	jusqu'à 285 W
Temps de chauffage	env. 34 s à 280 °C,
Technique de régulation	SENSOTRONIC
Plage de températures	250 à 450 °C
Indication d'apport de chaleur	LED rouge
Poids sans cordon	env. 60 g
Cordon	1,5 m; 3 x 0,75 mm ²
(flexible/résistant à la chaleur)	
Exécution	Catégorie de protection 1

Störfestigkeit (EMV)

Das Gerät erreicht die Störfestigkeit nach DIN EN 55014-2.

Interference resistance (EMC)

The device achieves interference resistance according to DIN EN 55014-2.

Anti-parasitaire (EMV)

L'appareil est blindé selon DIN EN 55014-2.

Überspannungsschutz

Der Multi-TC sollte nur an Stromversorgungsnetzen betrieben werden, die über Überspannungsschutzeinrichtungen mit mindestens „Mittelschutz“ verfügen.

Folgende Schutzniveaus sollten nicht überschritten werden:

Schutzniveau Ader-Ader ≤ 1 kV

Schutzniveau Ader-Erde ≤ 2 kV

Overvoltage protection

The Multi-TC should be operated only with a power supply circuit equipped with overvoltage protection devices of at least "medium protection" level.

The following protection levels should not be exceeded:

Protection level conductor-conductor ≤ 1 kV

Protection level conductor-ground ≤ 2 kV

Protection de surcharges

Le Multi-TC ne devrait être connecté qu'à des réseaux électriques disposant d'une protection aux surcharges libellées « Protection moyenne » ou mieux.

Les niveaux de protection suivants ne devraient pas être dépassés :

Niveau de protection conducteur à conducteur ≤ 1 kV

Niveau de protection conducteur à terre ≤ 2 kV

Ersatzteile und Bestelldaten

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Lötkolben Multi-TC inkl. Lötspitze 842CD	0760CD
Ersatz - Viskoseschwamm	003B

Messing-Reinigungsbürstchen für Stielrohr und Lötspitze	3 ZT 000 51
--	-------------

Spare parts and ordering information

Description	Order no.
Multi-TC soldering iron incl. 842CD soldering tip	0760CD
Spare viscose sponge	003B

Pièces de rechange et données de commande





Description	N° d'article
Fer à souder Multi-TC y compris pointe à souder 842CD	0760CD
Eponge visqueuse de rechange	003B
Brosse en laiton pour tuyère et pointe à souder	3 ZT 000 51

ERSADUR-Dauerlötspitzen*

sortiert nach Lötaufgaben (BEISPIEL!)




Lötstellen mit kleinem bis mittlerem Wärmebedarf

(elektronische Bauteile, Drähte und Leitungen bis ca. 1,5 mm²)






Lötstellen mit mittlerem bis großem Wärmebedarf

(mittelgroße Masseflächen, Multilayer-Leiterplatten, Drähte und Leitungen bis ca. 4 mm²)




Lötstellen mit sehr großem Wärmebedarf

(Tiffany-Arbeiten, große Masseflächen, mittelgroße Abschirmbleche, Drähte und Leitungen bis ca. 6 mm²)



Sonderformen



* Die **vollständige Liste** mit über 50 verschiedenen, am Multi-TC adaptierbaren ERSADUR Dauerlöt-/Auslöspitzen (Serie 832 und 842) und Kleinlötbärdern sowie weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Solder joints with small to medium heat requirement

(electronic components, wires and cables up to approx. 1.5 mm²)

The **complete list** with over 50 different ERSADUR long-life soldering and desoldering tips (series 832 and 842) and small solder baths adaptable to Multi-TC as well as further information are available on request.

Pointes à souder ERSADUR*

triées selon tâche de soudure (EXEMPLE!)

Garantie

Les éléments chauffants et les fers à souder ou à dessouder sont des composants soumis à usure et ne font pas l'objet de la garantie. Des défauts matériels ou de production doivent être constatés; ce constat, ensemble avec la preuve d'acquisition doit accompagner le renvoi du produit, qui à son tour doit être confirmé.

Ersa a pris grand soin lors de la composition de ce mode d'emploi. Cependant, nous n'offrons aucune garantie concernant le contenu, la complétude ou la qualité des informations données dans ce mode d'emploi. Le contenu sera entretenu et adapté aux circonstances actuelles.

Toutes les données publiées dans ce mode d'emploi, ainsi que les informations à propos de produits et de procédés, ont été obtenues en utilisant les moyens techniques les plus modernes selon nos meilleures connaissances. Ces informations ne constituent pas un engagement et ne libèrent pas l'utilisateur de la responsabilité d'un contrôle indépendant avant de l'utilisation de l'appareil. Nous n'offrons aucune garantie pour d'éventuelles violations de droits d'auteur de tiers sur les applications et procédés, sans confirmation écrite préalable. Nous réservons le droit d'apporter des modifications en vue d'améliorer le produit. En vue des possibilités légales, toute responsabilité pour des dommages immédiats, dommages séquentiels et dommages à tiers, résultants de l'acquisition de ce produit, est exclue.

Tous droits réservés. Le présent mode d'emploi ne peut être, entièrement ni partiellement, reproduit, transféré ni traduit en d'autres langues, sans l'autorisation écrite de la Ersa GmbH.

Garantie

Heizkörper und Löt- bzw. Entlötpitzen stellen Verschleißteile dar, welche nicht der Garantie unterliegen. Material- oder fertigungsbedingte Mängel müssen unter Mitteilung der Mängel sowie des Kaufbeleges vor Warenrücksendung, welche bestätigt werden muss, angezeigt werden und der Warenrücksendung beiliegen.

Ersa hat diese Betriebsanleitung mit großer Sorgfalt erstellt. Es kann jedoch keine Garantie in bezug auf Inhalt, Vollständigkeit und Qualität der Angaben in dieser Anleitung übernommen werden. Der Inhalt wird gepflegt und den aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Alle in dieser Betriebsanleitung veröffentlichten Daten sowie Angaben über Produkte und Verfahren, wurden von uns unter Einsatz modernster technischer Hilfsmittel, nach besten Wissen ermittelt. Diese Angaben sind unverbindlich und entheben den Anwender nicht von einer eigenverantwortlichen Prüfung vor dem Einsatz des Gerätes. Wir übernehmen keine Gewähr für Verletzungen von Schutzrechten Dritter für Anwendungen und Verfahrensbeständigkeit. Technische Änderungen im Sinne einer Produktverbesserung behalten wir uns vor. Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten ist die Haftung für unmittelbare Schäden, Folgeschäden und Drittenschäden, die aus dem Erwerb dieses Produktes resultieren, ausgeschlossen.

Alle Rechte vorbehalten. Das vorliegende Handbuch darf, auch auszugsweise, nicht ohne die schriftliche Genehmigung der Ersa GmbH reproduziert, übertragen oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

Warranty

Heating elements and soldering and desoldering tips are wearing parts not covered by the warranty. Deficiencies related to materials or manufacture as well as the proof of purchase must be indicated and confirmed before returning the goods, and this information included in the return shipment.

Ersa has produced these Operating Instructions with the utmost care. Nevertheless, we cannot provide any guarantee for the content, completeness or quality of the information contained in this manual. The content is being continually updated and adapted to current conditions.

All the data contained in these Operating Instructions, including specifications of products and procedures, have been obtained by us in good conscience and using the latest technical equipment. These specifications are provided without obligation and do not discharge the user from the responsibility of conducting an inspection before using the device. We accept no responsibility for violations of the industrial property rights of third parties or for applications and procedures that we have not previously expressly approved in writing. We reserve the right to make technical changes in the interest of product improvement.

Within the bounds of legal possibility, liability for direct damage, consequential damage and third party damage resulting from the acquisition of this product is excluded.

All rights reserved. This manual may not be reproduced, transmitted or in translated in another language, even in excerpt form, without the written permission of Ersa GmbH.


Garantie

Les éléments chauffants et les fers à souder ou à dessouder sont des composants soumis à usure et ne font pas l'objet de la garantie. Des défauts matériels ou de production doivent être constatés; ce constat, ensemble avec la preuve d'acquisition doit accompagner le renvoi du produit, qui à son tour doit être confirmé.

Ersa a pris grand soin lors de la composition de ce mode d'emploi. Cependant, nous n'offrons aucune garantie concernant le contenu, la complétude ou la qualité des informations données dans ce mode d'emploi. Le contenu sera entretenu et adapté aux circonstances actuelles.

Toutes les données publiées dans ce mode d'emploi, ainsi que les informations à propos de produits et de procédés, ont été obtenues en utilisant les moyens techniques les plus modernes selon nos meilleures connaissances. Ces informations ne constituent pas un engagement et ne libèrent pas l'utilisateur de la responsabilité d'un contrôle indépendant avant de l'utilisation de l'appareil. Nous n'offrons aucune garantie pour d'éventuelles violations de droits d'auteur de tiers sur les applications et procédés, sans confirmation écrite préalable. Nous réservons le droit d'apporter des modifications en vue d'améliorer le produit. En vue des possibilités légales, toute responsabilité pour des dommages immédiats, dommages séquentiels et dommages à tiers, résultants de l'acquisition de ce produit, est exclue.

Tous droits réservés. Le présent mode d'emploi ne peut être, entièrement ni partiellement, reproduit, transféré, ni traduit en d'autres langues, sans l'autorisation écrite de la Ersa GmbH.



1. Punta di saldatura
2. Posizione del sensore termico (fig. 2)
3. Supporto
4. Designazione del tipo, tensione di alimentazione e potenza
5. Indicatore termico (LED)
6. Pulsante di regolazione della temperatura (fig. 3)
7. Tacca per la sicura antitorsione (sul lato inferiore)
8. Molla di tenuta per la punta di saldatura

IT Caratteristiche

Il Multi-TC è un utensile potente con un sensore termico estremamente sensibile collocato sulla punta di saldatura in posizione molto avanzata. In questo modo la temperatura viene misurata molto in prossimità del punto da saldare e il sistema di riscaldamento può reagire immediatamente alla perdita di calore provocata dal rapido incremento della temperatura di riscaldamento.

La combinazione fra il sensore termico collocato nella punta di saldatura e l'elettronica di regolazione precisa integrata nell'impugnatura consentono di eseguire in modo professionale sia lavori di saldatura di massima precisione su componenti elettronici sia interventi con un elevato fabbisogno termico (es. saldatura di vetri decorativi Tiffany). Grazie alla tecnica altamente avanzata dell'Ersa Multi-TC è possibile ottenere i migliori risultati di saldatura.

Avvertenze di sicurezza

Prima della messa in funzione leggere attentamente le avvertenze di sicurezza indicate.

1. Punta de soldadura
2. Posición del sensor de temperatura (figura 2)
3. Portacautín
4. Tipo, tensión de alimentación y potencia
5. Indicación de entrega térmica (LED)
6. Perilla de ajuste de temperatura (figura 3)
7. Muesca para protección anti-torsión
8. Sujeción para punta de soldadura

ES Características

La Multi-TC es una herramienta de alto rendimiento que posee un sensor térmico de alta sensibilidad que se encuentra en la parte delantera de la punta de soldadura. Esto permite medir la temperatura muy cerca al punto de soldadura, pudiendo el sistema de calentamiento reaccionar de inmediato ante la pérdida de calor, recalentando rápidamente la punta.

La combinación del sensor térmico (que se encuentra en la punta de soldadura) y el regulador electrónico (que se encuentra en el mango) posibilitan llevar a cabo profesionalmente tanto trabajos de soldadura en componentes electrónicos sensibles así como trabajos de soldadura que exigen grandes volúmenes térmicos (como por ejemplo soldadura de lámparas tipo Tiffany).

Gracias a la alta tecnología contenida en el Ersa Multi-TC es posible lograr excelentes resultados de soldadura.

Observaciones de seguridad

¡Por favor antes de la utilización observe las advertencias de seguridad adjuntas!

1. Ponta de solda
2. Posição do sensor térmico (Fig. 2)
3. Suporte de ferro de soldar
4. Designação de tipos, tensão de alimentação e potência
5. Indicador de avanço térmico (LED)
6. Botão de ajuste da temperatura (Fig. 3)
7. Entalhe de proteção contra giro (no lado inferior)
8. Mola de retenção para a ponta de solda

PT Características

O Multi-TC é uma ferramenta potente com um sensor térmico de alta sensibilidade, que está posicionado bem na frente na ponta de solda. Desse modo, a temperatura é medida muito próximo ao ponto de solda e o sistema de aquecimento pode reagir imediatamente à perda de calor através de um aquecimento complementar rápido.

A combinação do sensor térmico, localizado na ponta de solda, com a eletrônica de regulagem integrada no cabo, possibilita executar profissionalmente os mais finos trabalhos de solda em componentes eletrônicos sensíveis, como também trabalhos de solda com grande necessidade de calor (p.ex. solda Tiffany).

Através da alta tecnologia do Ersa Multi-TC obtém-se ótimos resultados de solda.

Recomendações de segurança

Antes de utilizar pela primeira vez o aparelho é imprescindível observar as instruções de segurança em anexo.

I saldati Ersa vengono prodotti e testati in base alle prescrizioni di sicurezza della norma VDE 0700.

Los cautines Ersa se fabrican y se controlan según las normas de seguridad VDE 0700.

Antes de la puesta en funcionamiento del aparato se deberá observar:

1. Que los datos de tensión eléctrica en la etiqueta correspondan a los de la red eléctrica.
2. Que la punta de cautín se encuentre bien colocada. Que la muesca para protección anti-torsión haya encajado correctamente y que el muelle de sujeción esté tensionado y haya cerrado. Con ello se garantiza que la punta de soldadura tenga buen contacto con el sensor térmico y que se regule la temperatura con exactitud.
3. El cautín no deberá poner en funcionamiento sin la punta de soldadura.

Puesta en funcionamiento:

1. Coloque el cautín en el portacautín.
2. Seleccione la temperatura nominal deseada usando la perilla de ajuste de temperatura (figura 3). La perilla se encuentra dispuesta bajar relieve en el mango a fin de evitar desajustes accidentales
3. Conecte el cautín a una toma de red eléctrica con toma de tierra aislada.
4. Inmediatamente antes de soldar, limpie la punta de soldadura en una esponja de viscosa. No limpiarla nunca después de soldar, ya que el resto de estano impide que la punta de soldadura se oxide.
5. Durante las pausas, coloque siempre el cautín en el portacautín.
- Utilice el cautín únicamente en habitaciones secas.

Indicación de entrega térmica y selección de la punta de soldadura idónea:

La indicación de entrega térmica (LED) le proporciona informaciones de utilidad para poder soldar eficientemente.

1. Después de conectar el aparato a la red eléctrica, el LED se mantendrá encendido y se apagará recién cuando haya alcanzado la temperatura nominal seleccionada.
2. En las pausas de trabajo se necesitarán muy poco impulsos de calentamiento para mantener la temperatura de la punta de soldadura en el valor ajustado. El LED parpadeará de vez en cuando, dependiendo de la temperatura nominal y el tamaño de la punta de soldadura.

3. En trabajos de soldadura que exijan grandes volúmenes térmicos se deberá elegir una punta de soldadura suficientemente grande para poder aprovechar completamente el rendimiento térmico de la Multi-TC.

Si al realizar tales trabajos de soldadura el LED deja de estar encendido continuamente y comienza a parpadear antes de que el punto de soldadura se haya fundido, será señal que se ha elegido una punta de soldadura demasiado pequeña que no tiene la capacidad suficiente para poder transmitir el rendimiento térmico del cautín al punto de soldadura.

Si este fuera el caso, se remítase a la lista de puntas elija una punta adecuada al tipo de trabajo de soldadura.

Trabajos con piezas delicadas:

Existen piezas muy sensibles que pueden resultar dañadas mediante descargas electrostáticas (sírvase observar las advertencias de los empaques o consulte al fabricante o vendedor). A fin de proteger estas piezas es recomendable disponer de un puesto de trabajo a prueba de descargas electrostáticas.

Tales puestos de trabajo se pueden implementar observando la norma IEC61340-5-1. La base de trabajo conductora se encuentra conectada a un conductor a tierra de seguridad (PE) mediante un conector ESD (con una resistencia de seguridad de 1 MΩm) del mismo terminal de toma eléctrica al cual está conectado el conductor a tierra de seguridad (PE) de la Multi-TC (véase la figura 4).

Ambos conductores de tierra ESD conectados a la base de trabajo ESD deberán poseer resistencias de seguridad de 1 MΩm integradas.

Os ferros de soldar Ersa são fabricados e testados de acordo com as instruções de segurança da VDE 0700.

Antes da colocação em funcionamento do aparelho deve-se observar:

1. A indicação de tensão no anel de tipos deve corresponder à fonte de tensão.
2. Verifique o ajuste da ponta de solda. O entalhe para a proteção contra giro deve estar corretamente encaixado, a mola de retenção armada e engatada com segurança. Desse modo assegura-se que a ponta de solda está bem encostada no sensor térmico e que a temperatura da ponta de solda seja regulada com precisão.
- Não operar o ferro de soldar sem ponta de solda.

Colocação em funcionamento:

1. Coloque o ferro de soldar sobre o suporte na coluna de apoio.
2. Selecione a temperatura nominal desejada no botão de ajuste da temperatura (Fig. 3). O botão de ajuste encontra-se numa depressão do cabo, para impedir de forma eficiente um ajuste involuntário.
3. Conecte o ferro de soldar numa tomada tipo Schuko.
4. Limpe a ponta de solda imediatamente antes da solda numa espuma de viscose úmida. Nunca limpar após a solda, pois o material residual impede a oxidação da ponta de solda.
5. Nos intervalos de trabalho sempre coloque o ferro de soldar na coluna de apoio.
- Utilizar o ferro de soldar somente em ambientes internos secos.

Indicador de avanço térmico e escolha da punta de solda correta:

Indicador de avanço térmico (LED) fornece importantes informações para a solda eficiente.

1. Após a conexão à rede de alimentação elétrica o LED inicialmente fica aceso continuamente. O LED apaga tão logo seja alcançada a temperatura nominal ajustada.
2. Em intervalos de trabalho são necessários somente alguns pulsos de aquecimento para manter a temperatura da ponta de solda no valor ajustado. O LED pisca intermitentemente no caso de intervalos maiores - dependendo da temperatura nominal ajustada e do tamanho da ponta de solda.

3. Em pontos de solda com uma necessidade muito grande de calor, deve ser escolhida uma ponta de solda suficientemente grande, para usar a potência térmica plena do Multi-TC.


Caso nestes pontos de solda o LED mude de aceso contínuo para intermitente antes que o estanho de todo o ponto de solda esteja totalmente fundido, significa que foi escolhida uma ponta de solda muito pequena e não há condições de transferir a potência térmica plena do ferro para o ponto de solda.

Nesse caso escolha a ponta de solda correta para o seu trabalho de solda na lista destas instruções de operação.

Trabalho com componentes sensíveis:

Alguns componentes podem ser danificados por descargas electrostáticas (por favor observe as instruções nas embalagens ou pergunte ao fabricante ou ao fornecedor). Para a proteção destes componentes é adequada uma estação de trabalho segura contra ESD (ESD = descarga electrostática). Este ambiente pode ser criado com peças que correspondem à norma IEC61340-5-1. A base de trabalho ESD condutiva é conectada por meio de um conector de aterramento ESD (com resistor de segurança de 1 MΩm embutido) a um contato de condutor de proteção (PE) da mesma barra de tomadas, na qual também está conectado o condutor de proteção (PE) do Multi-TC (ver a Fig. 4).

Os dois condutores terra ESD conectados na base de trabalho ESD devem possuir resistores de segurança integrados de 1 MΩm.



* Saldatoio con classe di protezione 1 (conduttore di terra) e conduttore di terra ESD nella stessa presa

* Cautín de la clase de protección 1 (conductor de protección) y conector a tierra ESD y el mismo terminal de toma de red

* Ferro de soldar com classe de proteção 1 (conduitor de proteção) e conector de aterramento ESD na mesma barra de tomadas

Attenzione!

Non eseguire interventi o modifiche sul saldatoio. Se il cavo di collegamento è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore, dal suo servizio clienti o da una persona qualificata per evitare pericoli. Le riparazioni possono essere eseguite soltanto con parti di ricambio originali Ersa da personale esperto e autorizzato. L'apparecchio contiene componenti sotto corrente e sotto tensione. Qualsiasi intervento eseguito in modo inesperto può essere letale.

Dati tecnici

Tensione di esercizio	230 V~
Frequenza	50-60 Hz
Potenza assorbita	ca. 75 W / 350 °C
Potenza di riscaldamento iniz. fino a 285 W	
Tempo di riscaldamento iniz.	ca. 34 s raggiungere 280 °C
Tecnica di regolazione	SENSOTRONIC
Campo di temperatura	da 250 a 450 °C
Indicatore termico	LED rosso
Peso senza linea di alimentazione	ca. 60 g
Linea di alimentazione	1,5 m; 3 x 0,75 mm ² (ad alta flessibilità/resistente al calore)
Esecuzione	Classe di potenza 1

Datos técnicos

Tensión de operación	230 V~
Frecuencia	50-60 Hz
Potencia absorbida	aprox. 75 W / 350 °C
Potencia de precalentamiento hasta 285 W	
Tiempo de precalentamiento	aprox. 34 segundos hasta 280 °C
Regulación	SENSOTRONIC
Rango de temperatura	de 250 a 450 °C
Indicación de entrega térmica	LED rojo
Peso sin cable	aprox. 60 g
Cable de alimentación	1,5 m; 3 x 0,75 mm ² (alta flexibilidad/resistente al calor)
Modelo	Clase de protección 1

Immunità alle interferenze (CEM)

L'apparecchio è conforme ai requisiti della norma DIN EN EN 55014-2 per quanto riguarda l'immunità alle interferenze.

Resistencia a interferencias (EMV)

El aparato alcanza la resistencia a interferencias según la norma DIN EN 55014-2.

Dados técnicos

Tensão de operação	230 V~
Freqüência	50-60 Hz
Consumo de potência	aprox. 75 W / 350 °C
Potência de aquecimento	até 285 W
Tempo de aquecimento	aprox. 34 s a 280 °C
Técnica de regulagem	SENSOTRONIC
Faixa de temperatura	250 até 450 °C
Indicador de avanço térmico	LED vermelho
Peso sem cabo de alimentação	aprox. 60 g
Cabo de alimentação	1,5 m; 3 x 0,75 mm ² (alta flexibilidade/resistente ao calor)
Execução	Classe de proteção 1

Protezione contro le sovratensioni

Il Multi-TC deve essere usato soltanto con reti di alimentazione della corrente che dispongono di dispositivi di protezione contro le sovratensioni aventi almeno un grado di "protezione media". I seguenti livelli di protezione non devono essere superati:

livello di protezione condutore-condutore ≤ 1 kV
livello di protezione condutore-terra ≤ 2 kV

Protección contra sobrecargas

La Multi-TC deberá conectarse únicamente a redes eléctricas que dispongan de protección contra sobrecarga de la denominación „protección media“. No se deberá exceder los siguientes niveles de protección:

Nivel de protección Conducto-Conducto ≤ 1 kV
Nivel de protección Conducto-Tierra ≤ 2 kV

Resistência a interferência (compatibilidade eletromagnética)

O equipamento atinge a resistência a interferência de acordo com a DIN EN 55014-2.

Parti di ricambio e dati per le ordinazioni

Denominazione	N. d'ordine
Saldatoio Multi-TC	0760CD
incl. punta di salatura 842CD	
Spugna in viscosa sostitutiva	003B

Piezas de recambio y datos de pedido

Denominación:	Nº de pedido
Cautín Multi-TC	0760CD
incluye punta 842CD	
Espuma de viscosa de recambio	003B

Cepillo de latón 3 ZT 000 51 para el tubo y las puntas de soldadura

Proteção contra sobretensão

O Multi-TC somente deve ser utilizado em redes de alimentação elétrica que possuam dispositivos de proteção contra sobretenção com pelo menos "proteção média".

Não devem ser ultrapassados os seguintes níveis de proteção:

nível de proteção fio-fio ≤ 1 kV
nível de proteção fio-terra ≤ 2 kV

Peças de reposição e dados de pedido

Designação	N.º de referência
Ferro de soldar Multi-TC	0760CD
inclusive ponta de solda 842CD	
Espuma de viscosa reserva	003B




Escovinha de latão para limpeza 3 ZT 000 51 para o tubo do cabo e a ponta de solda

Punte per saldatura continua ERSADUR*

classificate in base ai lavori da eseguire (ESEMPIO)!

Punta da saldare con fabbisogno termico da piccolo a medio

(componenti elettronici, fili e cavi fino a ca. 1,5 mm²)



Punta da saldare con fabbisogno termico da medio a grande




(superficie con massa medio-grande, circuiti stampati multilayer, fili e cavi fino a ca. 4 mm²)

Puntas de soldadura permanente ERSADUR*

clasificadas según el tipo de trabajo (EJEMPLOS)!

Trabajos de soldadura con volumen térmico pequeño o mediano

(componentes electrónicos, alambres y cables de hasta aproximadamente 1,5 mm²)





Punta da saldare con fabbisogno termico da molto grande

(lavori su vetri Tiffany, superfici con massa grande, lamiere di schermatura medio-grandi, fili e cavi fino a ca. 6 mm²)

Trabajos de soldadura con volumen térmico mediano a grande

(superficies medianas, circuitos impresos multicapa, alambres y cables de hasta aprox. 4 mm²)



Forme speciali




Formas especiales

Pontas de solda permanente ERSADUR*

classificadas por trabalhos de solda (EXEMPLO)!

Pontos de solda com necessidade de calor pequena até média

(componentes eletrônicos, fios e condutores até aprox. 1,5 mm²)






Ponti da saldatura continua ERSADUR*

classificate in base ai lavori da eseguire (ESEMPIO)!

Trabajos de soldadura con volumen térmico muy grande

(trabajos similares a soldadura de lámparas Tiffany, grandes superficies, pantallas protectoras, alambres y cables de hasta aprox. 6 mm²)






Ponti da saldatura continua ERSADUR*

classificate in base ai lavori da eseguire (ESEMPIO)!

Trabajos de soldadura con volumen térmico muy grande

(trabajos similares a soldadura de lámparas Tiffany, grandes superficies, pantallas protectoras, alambres y cables de hasta aprox. 6 mm²)



Garanzia

L'elemento riscaldante e le punte del saldatoio e del dissaldatore sono elementi soggetti ad usura che non sono coperti dalla garanzia. I difetti del materiale o di fabbricazione devono essere segnalati con una comunicazione dei difetti e dei dati del documento d'acquisto prima di restituire la merce.

Ersa ha realizzato queste istruzioni per l'uso con molta cura; tuttavia non può assumersi la responsabilità in merito al contenuto, alla completezza e alla qualità delle indicazioni qui riportate. Il contenuto viene curato e adattato alle circostanze attuali. Tutti i dati e le informazioni sui prodotti e i procedimenti pubblicati nelle presenti istruzioni sono stati determinati da noi con l'utilizzo dei più moderni mezzi tecnici, secondo le migliori conoscenze scientifiche. Queste informazioni non sono vincolanti e non dispensano l'utilizzatore dall'eseguire una verifica sotto la propria responsabilità prima di utilizzare l'apparecchiatura. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per le violazioni dei diritti di protezione di terzi per applicazioni e processi senza una precedente conferma scritta. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche al fine di migliorare il prodotto.

Nell'ambito delle possibilità di legge, è esclusa la responsabilità per danni diretti e indiretti e danni a terzi che risultano dall'acquisto di questo prodotto.

Tutti i diritti sono riservati. Il presente manuale non può essere riprodotto, ceduto o tradotto in un'altra lingua, né interamente né in parte, senza il consenso scritto della Ersa GmbH.

Garantía

Los calentadores, así como las puntas de soldadura y desoldado son piezas de desgaste que no están consideradas dentro de la garantía. Las fallas de material o de fabricación deberán ser comunicadas detalladamente adjuntando el recibo de compra antes de la devolución del producto, debiendo esperarse hasta recibir la confirmación, la misma que deberá adjuntarse al envío del producto.

Ersa ha elaborado esmeradamente estas instrucciones de funcionamiento. Sin embargo, no podemos asumir responsabilidad alguna con respecto al contenido, exhaustividad y calidad de los datos contenidos en este documento. Su contenido está sujeto a continuas modificaciones. Todos los datos publicados en estas instrucciones de funcionamiento así como la información acerca de productos han sido obtenidos esmeradamente y según nuestro leal entender y utilizando las herramientas técnicas más modernas. Estas informaciones poseen carácter facultativo y no exoneran al usuario de la inspección del producto por responsabilidad propia antes de su utilización. No asumimos responsabilidad alguna por lesiones a terceros de acuerdo con las leyes y regulaciones de protección de los derechos de autor y los derechos de explotación de los datos y la información que se incluyen en las presentes instrucciones de funcionamiento.

Ersa ha elaborado esmeradamente estas instrucciones de funcionamiento. Sin embargo, no podemos asumir responsabilidad alguna con respecto al contenido, exhaustividad y calidad de los datos contenidos en este documento. Su contenido está sujeto a continuas modificaciones. Todos los datos publicados en estas instrucciones de funcionamiento así como la información acerca de productos han sido obtenidos esmeradamente y según nuestro leal entender y utilizando las herramientas técnicas más modernas. Estas informaciones poseen carácter facultativo y no exoneran al usuario de la inspección del producto por responsabilidad propia antes de su utilización. No asumimos responsabilidad alguna por lesiones a terceros de acuerdo con las leyes y regulaciones de protección de los derechos de autor y los derechos de explotación de los datos y la información que se incluyen en las presentes instrucciones de funcionamiento.

Ersa ha elaborado esmeradamente estas instrucciones de funcionamiento. Sin embargo, no podemos asumir responsabilidad alguna con respecto al contenido, exhaustividad y calidad de los datos contenidos en este documento. Su contenido está sujeto a continuas modificaciones. Todos los datos publicados en estas instrucciones de funcionamiento así como la información acerca de productos han sido obtenidos esmeradamente y según nuestro leal entender y utilizando las herramientas técnicas más modernas. Estas informaciones poseen carácter facultativo y no exoneran al usuario de la inspección del producto por responsabilidad propia antes de su utilización. No asumimos responsabilidad alguna por lesiones a terceros de acuerdo con las leyes y regulaciones de protección de los derechos de autor y los derechos de explotación de los datos y la información que se incluyen en las presentes instrucciones de funcionamiento.

Ersa ha elaborado esmeradamente estas instrucciones de funcionamiento. Sin embargo, no podemos asumir responsabilidad alguna con respecto al contenido, exhaustividad y calidad de los datos contenidos en este documento. Su contenido está sujeto a continuas modificaciones. Todos los datos publicados en estas instrucciones de funcionamiento así como la información acerca de productos han sido obtenidos esmeradamente y según nuestro leal entender y utilizando las herramientas técnicas más modernas. Estas informaciones poseen carácter facultativo y no exoneran al usuario de la inspección del producto por responsabilidad propia antes de su utilización. No asumimos responsabilidad alguna por lesiones a terceros de acuerdo con las leyes y regulaciones de protección de los derechos de autor y los derechos de explotación de los datos y la información que se incluyen en las presentes instrucciones de funcionamiento.

Ersa ha elaborado esmeradamente estas instrucciones de funcionamiento. Sin embargo, no podemos asumir responsabilidad alguna con respecto al contenido, exhaustividad y calidad de los datos contenidos en este documento. Su contenido está sujeto a continuas modificaciones. Todos los datos publicados en estas instrucciones de funcionamiento así como la información acerca de productos han sido obtenidos esmeradamente y según nuestro leal entender y utilizando las herramientas técnicas más modernas. Estas informaciones poseen carácter facultativo y no exoneran al usuario de la inspección del producto por responsabilidad propia antes de su utilización. No asumimos responsabilidad alguna por lesiones a terceros de acuerdo con las leyes y regulaciones de protección de los derechos de autor y los derechos de explotación de los datos y la información que se incluyen en las presentes instrucciones de funcionamiento.

Ersa ha elaborado esmeradamente estas instrucciones de funcionamiento. Sin embargo, no podemos asumir responsabilidad alguna con respecto al contenido, exhaustividad y calidad de los datos contenidos en este documento. Su contenido está sujeto a continuas modificaciones. Todos los datos publicados en estas instr



1. Grot lutownicy
2. Pozycja czujnika temperatury (ilustr. 2)
3. Podstawa
4. Oznaczenie typu, napięcie zasilające i moc
5. Wskaźnik dostarczania ciepła (LED)
6. Regulator temperatury (ilustr. 3)
7. Nacięcia zabezpieczające przed obrotem (na spodzie)
8. Sprężyna mocująca grot

1. Паяльное жало
2. Положение датчика температуры (Рис. 2)
3. Подставка
4. Обозначение модели, напряжение питания и мощность
5. Индикация нагрева (светодиод)
6. Регулятор температуры (Рис. 3)
7. Паз для фиксации против смещения (на нижней стороне)
8. Пружинная защелка для паяльного жала

PL Cechy

Multi-TC jest to wydajne narzędzie z czulym czujnikiem temperatury umieszczonym daleko z przodu w grocie lutownicy. W ten sposób temperatura jest mierzona bardzo blisko miejsca lutowania, a układ ograniczający może natychmiast reagować na utratę ciepła szybkim dogrzewaniem.

Układ zbudowany z umieszczonego czujnika temperatury umieszczonego w grocie ze zintegrowanym precyzyjnym elektronicznym układem regulacyjnym pozwala na zarówno na precyzyjne lutowanie wrażliwych elementów elektronicznych, jak i na lutowanie o bardzo dużym zapotrzebowaniu na ciepło (np. lutowanie Tiffany).

Dzięki zaawansowanej technice urządzenia Ersa Multi-TC można uzyskać doskonale efekty lutowania.

RU Характеристики

Multi-TC — это мощный инструмент с высокочувствительным датчиком температуры, расположенным в передней части наконечника. Это позволяет измерять температуру в непосредственной близости от места пайки, а значит, система подогрева может быстро реагировать на потерю тепла и обеспечить дополнительный нагрев. Сочетание температурного датчика, размещенного в паяльном наконечнике, и точного электронного регулятора в ручке прибора позволяет профессионально проводить паяльные работы на электронных компонентах, требующие высокой точности, а также пайку, требующую очень высоких температур (например, в технике «тиффани»). Высокотехнологичный паяльник Ersa Multi-TC позволит достичь превосходных результатов пайки!

Zasady bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem należy przestrzegać dolęczonych zasad bezpieczeństwa.

Указания по мерам безопасности

Перед вводом в эксплуатацию обязательно соблюдайте прилагаемые указания по мерам безопасности.

Lutownice Ersa są produkowane i testowane zgodnie z przepisami bezpieczeństwa VDE 0700.

Паяльники Ersa изготавливаются и тестируются на основании правил техники безопасности VDE 0700.

Przed uruchomieniem urządzenia:

1. Napięcie podane na pierścieniu typu musi odpowiadać wartości napięcia w sieci zasilającej.
2. Sprawdzić osadzenie grotu lutownicy. Nacięcia zabezpieczające przed obrotem muszą być dobrze zaczepione, sprężyna mocująca musi być naprężona i niezawodnie zaczepiona. Wtedy grot przylega prawidłowo do czujnika temperatury, a temperatura grotu jest dokładnie regulowana.
3. Nie wolno używać lutownicy bez grotu.

Перед вводом устройства в эксплуатацию необходимо учесть следующее:

1. Напряжение источника питания должно соответствовать напряжению, указанному на кольце с заводскими данными.
2. Проверьте плотность посадки паяльного жала. Фиксация в пазу для защиты от смещения должна быть плотной, пружинная защелка должна быть натянута и надежно закреплена. Благодаря этому паяльное жало плотно прилегает к температурному датчику, что позволяет точно регулировать температуру пайки.

Не использовать паяльник без паяльnego жala.

Uruchomienie:

1. Polożyć lutownicę na podstawce.
2. Wybrać żądaną temperaturę za pomocą reguляторa temperatury (ilustr. 3). Regulator jest wpuszczony w uchwyt, aby zapobiec przypadkowemu użyciu.
3. Podłączyć lutownicę do gniazda ze stykiem ochronnym.
4. Bezpochodnio przed lutowaniem wytrzeć grot lutownicy o wilgotną gąbkę wiskozoną. Nie wycierać po lutowaniu, ponieważ pozostały lut zapobiega utlenianiu ścieżki lutowania.
5. Podczas przerw w pracy grot powinien być zawsze umieszczony na podstawce.

1. Положите паяльник на подставку.
2. Выберите желаемую температуру на регуляторе температуры (Рис. 3). Регулятор температуры утоплен в ручку прибора, чтобы избежать его случайного смещения.

3. Подключите паяльник к розетке с защитным kontaktem.

4. Непосредственно перед пайкой обotrite pаяльное жало wilgotną wiskozoną gąbką. Nikogda nie obiрайte po pacy, tak jak ostały prioplym przepatrywają oksydowaniu dorozki pacy.
5. Vo время перерывов в работе всегда помешайте паяльник на подставку.

Используйте паяльник только в сухих помещениях.

Wskaźnik dostarczania ciepła i wybór właściwego grotu lutownicy:

Wskaźnik dostarczania ciepła (LED) dostarcza ważnych informacji dla wydajnego lutowania.

Индикация нагрева (светодиодная) показывает важную информацию для эффективной пайки.

1. Po podłączeniu do prądu dioda LED zaczyna świecić światłem ciągłym.

1. После подключения к сети светодиод сначала горит постоянно.

Светодиодный индикатор гаснет, как только достигнута заданная темперatura.

2. Podczas przerw w pracy wymaganych jest tylko kilka krótkich impulsów cieplnych, aby utrzymać temperaturę grotu na ustawionej wartości. Dioda LED czasami migła w dłuższych odstępach czasu – w zależności od ustawionej temperatury żądanej i wielkości grotu lutownicy.

2. Во время перерывов в работе для поддержания температуры наконечника необходимы лишь kratkie импульсы подачи тепла. Поэтому светодиод мигает с большими интервалами – в зависимости от установленной температуры и размера жала.

3. Podczas lutowania z bardzo dużym zapotrzebowaniem na ciepło, grot lutownicy musi być wystarczająco duży, aby wykorzystać pełną moc grzewczą urządzenia Multi-TC.

3. Для точек пайки, требующих высоких температур, необходимо выбрать паяльное жало достаточной величины, чтобы использовать весь температурный потенциал Multi-TC.

Если при работе на таких участках светодиód перестает гореть и начинает migotać до того, как расплавion весь припой точки пайки, это означает того, что выбран слишком маленькое жalo, которое не может обеспечить передачу тепла от паяльника к месту пайки w pełni mery.

W tym przypadku należy wybrać z listy zamieszczonej w niniejszej instrukcji grot dopasowany do wykonywanego lutowania.

В этом случае выберите подходящее паяльное жало из ассортимента, описанного в данном руководстве.

Uwaga!

Nie dokonywać żadnych ingerencji ani nie wprowadzać zmian w urządzeniu lutownicy.

Запрещено вмешиваться в конструкцию паяльника и вносить в нее изменения.

Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów bezpieczeństwa musi zostać wymieniony przez producenta lub jego autoryzowany serwis lub inną wykwalifikowaną osobę.

При повреждении кабеля питания во избежание возникновения опасности его должен заменить производитель, его служба поддержки клиентов или аналогичное квалифицированное лицо.

Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie z użyciem oryginalnych części zamiennych Ersa przez doświadczonych i uprawnionych elektryków.. Urządzenie zawiera elementy, przez które przepływa prąd i na których występuje napięcie elektryczne.

Выполнять ремонт разрешается только опытным и уполномоченным специалистам-электрикам с использованием оригинальных запасnych частей Ersa. В конструкцию устройства входят токоведущие детали и детали под напряжением.

W razie nieprawidłowej ingerencji istnieje zagrożenie życia.

Неквалифицированное вмешательство в конструкцию устройства опасно для жизни.


Wniamie!

Zaprzeczeno wzmieszawanie w konstrukcję pаяльnika i vnosit w nee zmiany.

Pri powrždenii kabelia paitania wo izbezjanje vogniknovenija opasnosti ego dolen zmienit proizvoditel, ego sluzhba podderzhki klienov ili analoga kvalifitsirovannoe liso.

Выполнять ремонт разрешается только опытным и уполномоченным специалистам-электрикам с использованием оригинальных запасных частей Ersa. В конструкцию устройства входят токоведущие детали и детали под напряжением.

Неквалифицированное вмешательство в конструкцию устройства опасно для жизни.



* Lutownica z klasą ochronności 1 (przewód ochronny) i wtyczką uziemienia ESD w tej samej listwie zasilającej

*) Podłączenie pаяльника klasy załącznika 1 (załącznikowy przewód) i sztukera zazemleńcia z ESD-zazemleńcem w jednej klapce.

Praca z wrażliwymi elementami:

Niektóre elementy mogą ulec uszkodzeniu wskutek wylądowań elektrostatycznych (czytać ostrzeżenia na opakowaniach lub sptyać producenta albo dostawcę). Do ochrony tych elementów służą bezpieczne stanowisko pracy ESD (ESD, ang. = wylądowanie elektrostatyczne).

Takie środowisko można utworzyć za pomocą elementów zgodnych z normą IEC61340-5-1.

Przewodząca podkładka robocza ESD jest połączona za pomocą wtyku uziemiającego ESD (z wbudowanym rezystorem 1 MΩ) ze stykiem ochronnym (PE) tej samej listwy zasilającej, do której połączony jest również przewód ochronny (PE) urządzenia Multi-TC (patrz ilustr. 4).

Oba przewody uziemiające ESD połączone do podkładki roboczej ESD muszą mieć zintegrowane rezystory bezpieczeństwa 1 megaom.

Работа с чувствительными компонентами:

Некоторые компоненты могут быть повреждены в результате электростатического разряда (соблюдайте предупреждающие указания на упаковке или узнайте у производителя/поставщика). Для защиты таких компонентов необходимо рабочее место с защитой от электростатического разряда (ЭСР).

Такое рабочее пространство можно создать с использованием деталей, описанных в стандарте IEC61340-5-1.

ЭСР-проводящая рабочая поверхность подключается через заземляющий ЭСР-безопасный штекер (со встроенным защитным сопротивлением 1 МОм) к контакту защитного провода (PE) на той же колодке, к которой подключен защитный провод (PE) Multi-TC (см. Рис. 4).

Оба заземляющих ЭСР-проводов, подключенных к ЭСР-безопасной рабочей поверхности, должны иметь встроенное защитное сопротивление 1 МОм.

Dane techniczne

Napięcie robocze	230 V~
Częstotliwość	50-60 Hz
Pobór mocy	ok. 75 W/350°C
Moc rozgrzewania	do 285 W
Czas rozgrzewania	ok. 34 s do 280°C,
Technika regulacji	SENSOTRONIC
Zakres temperatury	od 250 do 450°C
Wskaźnik dostarczania ciepła	czerwona dioda LED
Ciężar bez przewodu zasilającego	ok. 60 g
Przewód zasilający	1,5 m; 3 x 0,75 mm ² (bardzo elastyczny/odporny na wysoką temp.)
Wykonanie	klasa ochronny 1

Технические характеристики

Рабочее напряжение	230 В
Частота	50–60 Гц
Потребляемая мощность	ок. 75 Вт / 350 °C
Мощность нагрева	до 285 Вт
Время нагрева	около 34 с при 280 °C, регулятор
Диапазон температур	от 250 до 450 °C
Индикатор нагрева	светодиод, красный
Вес без кабеля питания	ок. 60 г
Кабель питания	1,5 м; 3 x 0,75 мм ² (высокоэластичный/термостойкий)
Исполнение	Класс защиты 1

Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne (EMC)

Urządzenia ma odporność na zakłócenia elektromagnetyczne wg DIN EN 55014-2.

Помехоустойчивость (ЭМС)

Устройство обладает помехоустойчивостью в соответствии с DIN EN 55014-2.

Ochrona przepięciowa

Urządzenie Multi-TC powinno być używane tylko w sieciach zasilających, które posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe zapewniającą co najmniej „średnią ochronę”.

Nie należy przekraczać następujących poziomów ochrony:

Poziom ochrony żyła-żyła ≤ 1 kV

Poziom ochrony żyła-ziemia ≤ 2 kV

Защита от перенапряжения

Multi-TC должен использоваться только в сетях электропитания, имеющих защиту от перенапряжения не ниже средней.

Запрещается превышать следующие ступени защиты:

Ступень защиты в цепи провод-провод ≤ 1 кВ

Ступень защиты в цепи провод-земля ≤ 2 кВ

Запасные части и данные для заказа

Oznaczenie	Nr katal.
Lutownica Multi-TC	0760CD
z grotem 842CD	
Zapasowa gąbka wiskozowa	003B

Обозначение

№ для заказа

Паяльник Multi-TC

0760CD

включая наконечник 842CD

Запасная вискозная губка

003B

Латунная щеточка для очистки 3 ZT 000 51

стержня и паяльного жала

Groty do lutowania ciągłego ERSADUR*

sortowane według rodzaju lutowania (PRZYKŁAD!)

Паяльные жала ERSADUR с увеличенным сроком службы*

отсортировано по типам сварочных работ (ПРИМЕР!)


Punkty lutowania o małym lub średnim zapotrzebowaniu na ciepło

(elementy elektroniczne, żyły i przewody do ok. 1,5 mm²)

Точки пайки с потребностью в температурах

от небольших до средних

(электронные компоненты, проволока и кablei с сечением до ok. 1,5 mm²)






Miejsca lutowania o średnim lub dużym zapotrzebowaniu na ciepło

(powierzchnie masy o średniej wielkości, płytki drukowane wielowarstwowe, żyły i przewody do ok. 4 mm²)

Точки пайки с потребностью в температурах

от средних до высоких

(сплошные поверхности средней величины, многослойные платы, żyły i kabeli сечением do 4 mm²)






Miejsca lutowania o bardzo dużym zapotrzebowaniu na ciepło

(prace Tiffany, duże powierzchnie masy, blachy ekranujące o średniej wielkości, żyły i przewody do ok. 6 mm²)

Точки пайки с потребностью в очень высоких температурах

(техника «тиффани», большие сплошные поверхности средней величины, экranujące płytki złożone z warstw średniej grubości, żyły i kabeli сечением do 6 mm²)





Kształty specjalne

(prace Tiffany, duże powierzchnie masy, blachy ekranujące o średniej wielkości, żyły i przewody do ok. 6 mm²)

Наконечники особой формы

(technika «тиффани», duże spłoszne powierzchnie średniej wielkości, blachy ekranujące płytki złożone z warstw średniej grubości, żyły i kabeli сечением do 6 mm²)



* Pełną listę zawierającą ponad 50 różnych grotów do lutowania ciągłego/wylutowywania ERSADUR (seria 832 i 842), które można dopasować do urządzenia Multi-TC oraz kapieli lutowniczych oraz inne informacje można uzyskać na żądanie.

* Полный список более 50 моделей наконечников для пайки/распайки ERSADUR, совместимых с Multi-TC (серия 832 и 842), а также паяльных ванн (минитигелей) и дополнительную информацию вы можете получить, отправив нам соответствующий запрос.

Гарантии

Grzejniki i groty do lutowania i odlutowywania są częściami zużywalnymi, które nie podlegają gwarancji. Wady materiałowe i wykonania należy zgłaszać wraz z informacją o wadach i dowodem zakupu przed odesaniem towaru, który wymaga potwierdzenia, a następnie informacje te należy dodać do odsyłanego towaru.

Firma Ersa opracowała niniejszą instrukcję z dużą starannością. Jednak nie może udzielić gwarancji na treść, kompletność i jakość informacji zawartych w tej instrukcji. Treść jest aktualizowana i dostosowywana do aktualnych warunków.

Wszystkie dane podane w niniejszej instrukcji oraz informacje o produktach i procesach zostały uzyskane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą przy użyciu najnowocześniejszych środków technicznych. Informacje te nie są wiążące i nie zwalniają użytkownika z obowiązku przeprowadzenia na własną odpowiedzialność testów przed użyciem urządzenia. Nie udzielamy gwarancji na naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich w odniesieniu do zastosowań i praktyk bez uprzedniego wyrażenia, pisemnego potwierdzenia.

Zastrzega się na jedynie na zasadzie jednostronnej gwarancji na naprawy i naprawy części składowych, z wyjątkiem przypadków, kiedy groty do lutowania i odlutowywania są uszkodzone.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszej instrukcji nie wolno, nawet we fragmentach, odtwarzać, przekazywać ani tłumaczyć na inny język bez pisemnej zgody Ersa GmbH.

Нагревательный элемент, паяльные жала и наконечники для распайки представляют собой изнашивавшиеся детали, не подлежащие гарантии.

При обnajdzeniu дефектов материала или производственных дефектов необходимо сообщить о них, предъявив найденные дефекты и квитанцию о покупке и приложив их при возврате товара. Дождаться подтверждения возврата с нашей стороны, прежде чем отправить нам дефектный товар.

Компания Ersa составила настоящее руководство со всей тщательностью. Однако мы не даем гарантii в отношении содержания, полноты и качества информации, содержащейся в данном руководстве. Мы обновляем содержание документа по мере необходимости.

Все опубликованные в настоящем руководстве данные о характеристиках продуктов и о технологиях были получены нами с использованием самых современных технических средств, а также всех наших знаний и компетencji. Тем не менее, указанные данные не налагают на нас обязательств и не избавляют пользователя от ответственности за самостоятельную проверку устройства перед использованием.

Мы не несем ответственности за нарушение авторских прав третьих лиц на устройство и технологии при отсутствии предварительного и однозначного письменного уведомления. Мы оставляем за собой право на техничесkie изменения, направленные на усовершенstwowanie produktu. W ramkach действующего законодательства ответственность за прямой, косвенный ущерb и причиненный третьим лицам ущерb, вытекающий из покупки этого продукта, исключена.

Все права защищены. Воспроизведение, передача содержания и перевод на другие языki настоящего руководства или его частей не допускается без письменного разрешения компании Ersa GmbH.

Anderungen vorbehalten • Subject to alteration • Modifications techniques réservées • Wijzigingen voorbehouden

Modifiche sono possibili senza alcun preaviso • Sujeto a cambios sin autorización • Zastrzega się możliwość zmian

Компания оставляет за собой право на изменения • 3VA00078 • 3/2022 • Rev. 6 © by Ersa

• Änderungen vorbehalten • Subject to alteration • Modifications techniques réservées • Wijzigingen voorbehouden

Modifiche sono possibili senza alcun preaviso • Sujeto a cambios sin autorización • Zastrzega się możliwość zmian

Компания оставляет за собой право на изменения • 3VA00078 • 3/2022 • Rev. 6 © by Ersa

• Änderungen vorbehalten • Subject to alteration • Modifications techniques réservées • Wijzigingen voorbehouden

Modifiche sono possibili senza alcun preaviso • Sujeto a cambios sin autorización • Zastrzega się możliwość zmian

Компания оставляет за собой право на изменения • 3VA00078 • 3/2022 • Rev. 6 © by Ersa

• Änderungen vorbehalten • Subject to alteration • Modifications techniques réservées • Wijzigingen voorbehouden

Modifiche sono possibili senza alcun preaviso • Sujeto a cambios sin autorización • Zastrzega się możliwość zmian

Компания оставляет за собой право на изменения • 3VA00078 • 3/2022 • Rev. 6 © by Ersa

• Änderungen vorbehalten • Subject to alteration • Modifications techniques réservées • Wijzigingen voorbehouden

Modifiche sono possibili senza alcun preaviso • Sujeto a cambios sin autorización • Zastrzega się możliwość zmian

Компания оставляет за собой право на изменения • 3VA00078 • 3/2022 • Rev. 6 © by Ersa

• Änderungen vorbehalten • Subject to alteration • Modifications techniques réservées • Wijzigingen voorbehouden

Modifiche sono possibili senza alcun preaviso • Sujeto a cambios sin autorización • Zastrzega się możliwość zmian

Компания оставляет за собой право на изменения • 3VA00078 • 3/2022 • Rev. 6 © by Ersa

• Änderungen vorbehalten • Subject to alteration • Modifications techniques réservées • Wijzigingen voorbehouden

Modifiche sono possibili senza alcun preaviso • Sujeto a cambios sin autorización • Zastrzega się możliwość zmian

Компания оставляет за собой право на изменения • 3VA00078 • 3/2022 • Rev. 6 © by Ersa

• Änderungen vorbehalten • Subject to alteration • Modifications techniques réservées • Wijzigingen voorbehouden

Modifiche sono possibili senza alcun preaviso • Sujeto a cambios sin autorización • Zastrzega się możliwość zmian

Компания оставляет за собой право на изменения • 3VA00078 • 3/2022 • Rev. 6 © by Ersa

• Änderungen vorbehalten • Subject to alteration • Modifications techniques réservées • Wijzigingen voorbehouden

Modifiche sono possibili senza alcun preaviso • Sujeto a cambios sin autorización • Zastrzega się możliwość zmian

Компания оставляет за собой право на изменения • 3VA00078 • 3/2022 • Rev. 6 © by Ersa

• Änderungen vorbehalten • Subject to alteration • Modifications techniques réservées • Wijzigingen voorbehouden

Modifiche sono possibili senza alcun preaviso • Sujeto a cambios sin autorización • Zastrzega się możliwość zmian

Компания оставляет за собой право на изменения • 3VA00078 • 3/2022 • Rev. 6 © by Ersa

• Änderungen vorbehalten • Subject to alteration • Modifications techniques réserv